

Instant Camera Instax mini 11 von Fujifilm



Mit der Instax mini 11 steht dem analogen Sofortbildspaß nichts mehr im Wege. Einfach zu bedienen und alles ohne Kompromisse. Sofortbildkamera anschalten, auf Dein Motiv halten und auslösen – schon hast Du Dein Instax Sofortbild im Kasten!

Batterien und Fotokassette nicht enthalten!